

# F Monitor 2 y 2+

- ⊗ ¿Es tiempo de realizarle el servicio a su colector de neblina Filtermist?
- ⊗ ¿Es adecuado el flujo de aire?
- ⊗ ¿Está bloqueado el filtro posterior, ducto o punto de extracción?

El sistema de monitoreo de Filtermist te permite saberlo **al instante**



Monitoree su colector de neblina de aceite Filtermist con el nuevo y mejorado F Monitor. El F Monitor 2 y 2+ de Filtermist utiliza un sistema de semáforo reconocido globalmente para alertar a los operadores cuando es que un colector de neblina de aceite necesita mantenimiento.

Ambos, el F Monitor 2 y 2+ miden el tiempo y el flujo de aire. El F Monitor 2+ tiene la función adicional de medir la vibración y temperatura del motor haciendo aún más sencillo identificar cuando su unidad Filtermist necesite mantenimiento

El F Monitor 2 y 2+ se venden como un accesorio opcional y también puede ser adaptado al rango completo de Filtermist.

Proteja a su gente asegurándose de que su filtro siempre este trabajando adecuadamente.



  
Ahora con conectividad  
Bluetooth para  
conectarte a nuestra  
app dedicada

## ¿Porqué Filtermist recomienda utilizar F Monitor 2 o 2+ ?

Colocar un F Monitor 2 o 2+ a cada colector de neblina de aceite Filtermist hace fácil y rápido de identificar cualquier potencial problema



### Información Técnica

El nuevo F Monitor 2 y 2+ tiene conectividad Bluetooth la cual permite enlazar la unidad a una app dedicada en un teléfono inteligente o tablet. La app permite al usuario ajustar fácilmente parámetros de tiempo, flujo de aire, vibración o temperatura para atender aplicaciones en particular.

El monitor mide el flujo de aire, tiempo, vibración y temperatura constantemente comparándolos con los parámetros establecidos al momento de la instalación. Si todo esta trabajando como al inicio cuando se instaló la unidad, las luces permanecen verdes. Cualquier cambio en estas variables, despliega un cambio en el color ya sea a ámbar o rojo dependiendo de la dimensión del cambio.

- ✔ Incluye 3 metros de cable
- ✔ Fácil de instalar

Opción de comprar el sensor (para medir vibración y temperatura) por separado cuando sea requerido.

### Número de Parte

#### F Monitor 2

Número de Parte: 20-211-30-029

- ✔ Tiempo
- ✔ Flujo de Aire

#### F Monitor 2+

Número de Parte: 20-211-30-030

- ✔ Tiempo
- ✔ Flujo de Aire
- ✔ Vibración
- ✔ Temperatura

#### Sensor

Número de Parte: 20-211-10-052

- ✔ Vibración
- ✔ Temperatura



☎ +44 (0)1952 290500  
 📠 +44 (0)1952 299231  
 ✉ sales@filtermist.com

[www.filtermist.com](http://www.filtermist.com)



**Protegiendo a la gente**  
 Talleres Más Limpios, Más Seguros,  
 Más Productivos